HUANGHAI

Регламент технического обслуживания

Годы / пробег в т.км.	3месяца /3	1/ 10	2/ 20	3/ 30	4/ 40	5/ 50	6/ 60	7/ 70	8/ 80	9/ 90	10/ 100	11/ 110	12/ 120
Моторное масло и масляный фильтр	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фильтр топливный	Замена каждые 24 месяца или 40 000 км. пробега												
Фильтр воздушный ДВС	△	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●
Состояние шин (износ)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Трансмиссионное масло в раздаточной коробке (4WD)	-	-	△	-	●	-	△	-	●	-	△	-	●
Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца или 40 000 км. пробега												
Охлаждающая жидкость	△	△	△	△	●	△	△	△	●	△	△	△	●
Масло ГУР	△	△	△	△	●	△	△	△	●	△	△	△	●
Свечи зажигания (где применимо)	-	-	△	-	△	-	●	-	△	-	△	-	●
Фильтр салона	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Приводные ремни (3 шт.)	Замена каждые 36 месяцев или 80 000 км. пробега												
Тормозные механизмы	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Состояние АКБ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Элементы подвески	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Перестановка колес	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△	-	△	-
Проверка рулевого управления, приводных, карданных валов	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Момент затяжки колес	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Давление в шинах	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Болтовые и крепежные элементы кузова к реме	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Внешние и внутренние световые приборы	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Проверка утечек (жидкости, масла и воздуха)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Свободный и рабочий ход педали тормоза	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

Годы / пробег в т.км.	3месяца /3	1/ 10	2/ 20	3/ 30	4/ 40	5/ 50	6/ 60	7/ 70	8/ 80	9/ 90	10/ 100	11/ 110	12/ 120
Свободный и рабочий ход педали сцепления (при наличии)	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆
Стояночный тормоз	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆
Осмотр состояния радиатора	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆
Система вентиляции картера двигателя	-	-	∆	-	∆	-	∆	-	∆	-	∆	-	∆
Комплект ремня ГРМ	Замена каждые 36 месяцев или 80 000 км. пробега												
Трансмиссионное масло МКПП (при наличии)	∆	∆	∆	∆	●	∆	∆	∆	●	∆	∆	∆	●
Трансмиссионное масло АКПП (при наличии)	Замена каждые 36 месяцев или 60 000 км. Пробега												
Масло в редукторе заднего моста	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●
Масло в редукторе переднего моста	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●
Болтовые соединения кузова и рамы	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆
Инспекционный осмотр ЛКП	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆
Индикатор Эра-Глонасс горит зеленым	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆
Звуковой сигнал	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆
Считывание кодов DTC и сбор счетчика регламента ТО, индикации на панели приборов	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆	∆
Шприцевание и проверка крестовин карданного вала	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●